


Kom igång med din fiberanslutning

Du behöver uppdatera tjänstefördelaren, Inteno, till den senaste versionen för att komma igång med din tv-tjänst. Återställningen ska du bara göra en gång, har du problem med din uppkoppling senare så kan du höra av dig till oss.

Steg 1. Sätt i strömmen och stäng av tjänstefördelaren

Medan du gör återställningen ska inga kablar vara i LAN-portarna.




Tjänstefördelaren behöver ström
För optimal drift och hållbarhet ska tjänstefördelaren alltid vara strömsatt och påslagen. På nästa sida kan du läsa om hur den strömsätts.

Steg 2. Håll in resetknappen


2.1 Använd ett gem, eller liknande, för att trycka in resetknappen på tjänstefördelarens kortsida. Knappen ger ett lätt motstånd.

2.2 Håll resetknappen intryckt samtidigt som du startar tjänstefördelaren. Fortsätt hålla resetknappen intryckt i ungefär 10 sekunder, tills lampan märkt pwr lyser rött med fast sken utan att blinka.




Steg 3. Starta om tjänstefördelaren

Släpp resetknappen, stäng av och slå sedan på tjänstefördelaren igen. Nu hämtas de senaste uppdateringarna, och efter ca 15 minuter är din tv-tjänst igång. Hör av dig till oss om din uppkoppling fortfarande inte fungerar efter att du har gjort uppdateringen.



Så här kopplar du dina tjänster



Manual för Strömsättning av tjänstefördelaren

